



**MIEJSKIE WODOCIĄGI
I KANALIZACJA**
w Bydgoszczy

Instrukcja wymiany wodomierza lokalowego

Jeśli planujesz samodzielnie wymienić wodomierz lokalowy, zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją. Znajdziesz w niej listę niezbędnych narzędzi i praktyczne wskazówki dotyczące wymiany.

Czego będziesz potrzebować?

nowy wodomierz, nowe uszczelki, klucze nastawne lub typu szwedzkiego, stalowa szczotka, pojemnik (miska) na wodę, miękka i chłonna tkanina, latarka (opcjonalnie)

Instrukcja wymiany wodomierza lokalowego

1. Porównaj numer wodomierza wskazany w piśmie informującym o upływającej ważności cechy legalizacyjnej z numerem wodomierza, który chcesz wymienić – oba numery powinny być identyczne.
2. Zamknij zawór główny znajdujący się przed wodomierzem. Spuść całą wodę z instalacji.
3. Opcjonalnie – jeśli za Twoim wodomierzem znajduje się kolejny zawór, zamknij go. Dzięki temu unikniesz konieczności spuszczenia wody z instalacji.
4. Zerwij plombę zabezpieczającą i z użyciem kluczy poluzuj śrubunki przy wodomierzu.
5. Miejsce pod wodomierzem zabezpiecz pojemnikiem na wodę, która może z niego wycieć i wymontuj wodomierz.
6. Wyjmij stare uszczelki a śrubunki oczyść stalową szczotką.
7. Załóż nowe uszczelki.
8. Zamontuj nowy wodomierz. Zwróć uwagę na strzałkę znajdującą się na wodomierzu i załóż go zgodnie z oznaczeniem oraz kierunkiem przepływu wody, który przebiega od miejskiej sieci w stronę Twojej instalacji. Dokręć śrubunki.
9. Otwórz zawór główny znajdujący się przed wodomierzem.
10. Sprawdź szczelność układu. Jeśli na śrubunkach pojawi się woda, dokręć je, osusz i ponownie skontroluj szczelność aż do jej uzyskania.
11. Opcjonalnie – jeśli za Twoim wodomierzem znajduje się kolejny zawór, otwórz go.
12. Możesz rozpocząć pobór wody.
13. Zgłoś wodomierz do opłombowania przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy: osobiście pracownikowi Działu Sprzedaży podczas dokonywania kontrolnych odczytów, telefonicznie 52 58 60 621, 622, 629 lub mailowo: es@mwik.bydgoszcz.pl

O czym jeszcze należy pamiętać?

- Po usunięciu starych uszczelki, dokładnie oczyścić śrubunki stalową szczotką w celu usunięcia ewentualnych osadów, nalotów czy innych zabrudzeń. Zanieczyszczenia pozostawione w tych miejscach utrudnią uzyskanie szczelnej instalacji.
- Dopasuj wielkość nowych uszczelki do Twojego wodomierza.
- Wybierając uszczelki gumowe pamiętaj, by śrubunki dokręcać z wyczuciem – zbyt mocne operowanie kluczami może je uszkodzić. Aby uniknąć tego ryzyka, możesz zakupić i zastosować uszczelki teflonowe.
- Przy dokręcaniu śrubunków zwróć uwagę, by instalacja za wodomierzem nie przekręcała się i pozostała symetrycznie ułożona.

- Zawory otwieraj powoli i stopniowo, aby uniknąć gwałtownego napełnienia instalacji wodą pod dużym ciśnieniem, mogącej uszkodzić przewody i łączenia.

Teraz wiesz już, jak samodzielnie wymienić wodomierz lokalowy. Jeśli jednak wolisz, żebyśmy Cię w tym wyręczyli, zapraszamy do kontaktu.

ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

tel. 52 58 60 824

e-mail: wodomierze.naprawa@mwik.bydgoszcz.pl

ZAKŁAD EKSPLOATACYJNY FORDON

(obsługa dzielnic: Fordon, Brdyujście, Siernieczek, Myślęcinek, Eskulap)

ul. Produkcyjna 17, 85-790 Bydgoszcz

tel. 52 58 60 893

tel. 52 58 60 894

tel. 52 58 60 895

e-mail: zwf@mwik.bydgoszcz.pl